

Alarm "Deur geforceerd"

De "Deur geforceerd" alarm werkt exact op dezelfde manier als een normale Switch2 installatie. Indien het deurcontact opent zonder dat een geldige kaart aangeboden werd, zal het alarm "deur geforceerd" geactiveerd worden. Het alarm zal gedurende 30 seconden geactiveerd zijn.

Deur te lang geopend alarm

Wanneer een geldige kaart aan de lezer aangeboden wordt zal de status van het relais wijzigen. Door de bekabelingconfiguratie te gebruiken zoals hierboven beschreven, zal het relais het deurcontact gesloten houden zelfs wanneer de deur geopend is bij een geldige aanvraag. Indien de deur gesloten wordt alvorens de openingstijd verstreken is zal het actuele deurcontact terug sluiten en het systeem zal terugkeren naar zijn gesloten status. Indien de deur nog geopend is na zijn openingsperiode, zal het deurrelais naar zijn normale positie terugkeren, het deurcontact blijft geopend. Daar dit zich voorgedaan heeft buiten de normale openingsperiode zal er zich een deur geforceerd alarm voordoen of, in dit geval, een deur te lang geopend alarm. Het alarm zal 30 seconden duren.